




行車記錄器操作說明書

攝影模式與攝影選項設定






1, 攝影模式

開機後自動進入錄影模式自動錄影，錄影時螢幕的左上角  標誌閃動錄影，觸摸  後再觸摸  停止錄影；錄影時觸摸 ，抓拍 / 錄影時觸摸 ，錄影加鎖 / 觸摸 ，錄影音訊開關 / 觸摸 ，進入主介面觸摸 ，音量開關 / 觸摸 ，可以上調視角畫面 / 觸摸 ，可以下調視角畫面

拍照模式及拍照模式設置

- 1.開機後自動進入錄影，觸摸  進入主介面後選擇拍照模式，螢幕的左上角有  icon 時，此時進入拍照模式
- 2.觸摸  時，出現圖片預覽等待，大約 1 秒後，拍照完成，拍照時抓穩攝像機盡量不要抖動，以免影響圖片品質

重播模式及重播模式設置

1. 開機後進入自動錄影，觸摸  進入主介面後選擇重播。
2. 影像檔觸摸  進行播放和暫停，觸摸   上下翻檔和照片，觸摸  進入重播菜單
3. 重播模式選項的設置
 - 刪除：刪除當前、刪除全部
 - 保護：加鎖當前、解鎖當前、全部加鎖、全部解鎖
4. 語音聲控指令：打開屏幕/關閉屏幕/顯示前路/顯示後路/打開錄音/關閉錄音/緊急錄像/我要拍照

系統模式設置 系統功能表中有錄影、拍照、重播、設置、格式化,

三·按鍵說明 / KEY-HELP

1 KEY Power：在任意介面短按關屏，長按關機

5 KEY1 => power \ 電源鍵 2 => mode\ 模式 3 => up \音量開關 4 =>Down\ 前後鏡頭切換 5 => ok

	power	menu	up	Down	ok
錄影介面模式短按	關屏	進入主介面	音量開關	前後鏡頭切換	錄影開關
長按	關機	加鎖	錄影音訊開關	抓拍	NG
拍照模式短按	關屏	進入主介面	NG	前後鏡頭切換	拍攝
長按	關機	NG	NG	NG	NG
預覽模式短按	關屏	進入主介面	上個視頻文檔	下個視頻文檔	播放
長按	關機	進入重播菜單	NG	NG	NG
播放模式短按	關屏	進入主介面	NG	NG	播放停止
長按	關機	進入重播菜單	NG	NG	NG
功能表介面短按	關屏	進入主介面	上翻越菜單	下翻越菜單	確定菜單
長按	關機	NG	NG	NG	NG

四、注意事項

- 1, 注意：請不要在機器工作的時候拔插 TF 卡，以免損壞。
- 2, 請注意 TF 卡插入的方向，若倒轉插入，可能會損壞機器與 TF 卡
- 3, 當您將 TF 卡插入機器後，機器即會將此 TF 卡設定為預設存放裝置，原 TF 卡內的資料可能無法讀取
- 1, 如果 TF 卡與機器不相容，請重新再插一次或再換張 TF 卡重試。
- 2, 支持最高 64G / 溫度範圍 -20~70°C(建議使用 16~64G 10classTF 卡)

五、系統錯誤消息定義

出錯資訊	描述	解決方法
未插入卡	沒有偵測到記憶卡，無法錄影	請插入卡
沒有檔	1 沒有插入 SD 卡 2 沒有檔	插卡錄影或者拍照
卡錯誤/請格式化	卡格式不對	進菜單格式化 SD 卡
SENSOR FAIL	Sensor 初始化發生異常，無法錄影	若一直出現請洽經銷商維修處理
SD 卡已滿	拍照時剩餘空間不足拍照時顯示	請將部分檔案刪除或解鎖以釋放空間